

## **Programmering af en Vibraboks (Eolis 3D)**

Markisen skal være færdigprogrammeret

Sæt batterier i vibraboksen

Tryk med en kuglepen bag på fjernbetjeningen til markisen reagerer

Tryk på prg knap i vibraboksen (motoren reagerer)

Programmeringen er færdig

Inden vibraboksen lukkes skal det kontrolleres at den er indstillet til 2 på skalaen (8m/sek)